



\* ERDUNGSMÖGLICHKEIT DES SEKUNDAERKREISES VDE 0.113.6.2.2  
 EARTH CONNECTION OF SECONDARY CIRCUIT VDE 0.113.6.2.2  
 CONNEXION DE MISE A TERRE AU CIRCUIT VDE 0.113.6.2.2

NULLUNG, ERDUNG NACH OERTLICHEN VORSCHRIFTEN  
 FIL NEUTRE  
 FIL DE TERRE SELON LES CONDITIONS LOCALES

↑ STECK-KONTAKTE MIT BEZEICHNUNG AM 16-POLIGEN STECKER

Allgemeine Toleranzen		Werkstoff n. DIN	
DIN ISO 2768-mK	---	Halbzeug	---
Zerlegung			
DIN ISO 8015	---	Winnenden	
Oberflaeche			
DIN ISO 1302	---	Mit CAD erstellt	
Ersatz fuer			
15.11.95 BAU KOE	1 A10119	Benennung -SLP-HDS-995- <b>d</b>	
10.07.95 BAU KOE	1 A09855	STROMLAUFPLAN	
19.05.94 BAU	1 A09228	24.11.92	
Dotum	Gez. Gepr. Norm. An- / Freig. / Aend.-Nr.	Ers. durch	
---	---	---	

ELEKTRODES D'AMORCAGE  
 SERVICE ELECTRONIQUE  
 INTERRUPTEUR APRESSION I  
 GARDE COURANT D'EAU  
 THERMOREGULATEUR  
 PRESSOSTAT D' AIR  
 INDICATEUR ADoucissement D'EAU  
 SURVEILLANCE: NIVEAU DU COMBUSTIBLE

INTERRUPTEUR APRESSION II  
 THERMOSTAT DE GAZ  
 KIT DE DEBROUILLAGE  
 KIT DE DEBROUILLAGE  
 FUSIBLE TRANSFORMATEUR DE COMMANDE  
 LAMPE DE CONTROLE DU MOTEUR  
 LAMPE DE CONTROLE DU COMBUSTIBLE  
 LAMPE DE CONTROLE - ADoucISSEUR D'EAU  
 LAMPE DE CONTROLE - DU SERVICE CONTACTEUR INTERRUPTEUR MOTEUR  
 INTERRUPTEUR D' APPAREIL TRANSFORMATEUR DE COMMANDE  
 TRANSFORMATEUR DE ALLAMAGE  
 VANNE MAGNETIQUE DU COMBUSTIBLE  
 VANNE MAGNETIQUE DU ADoucISSEUR D'EAU

IGNITION ELEKTRODES  
 SERVICE ELECTRONICS  
 PRESSURE SWITCH I  
 FLOW SWITCH  
 THERMOSTAT  
 BLOWER PRESSURE SWITCH  
 SOUND WATER SOFTENER  
 FUEL LEVEL

PRESSURE SWITCH II  
 FLUE GAS THERMOSTAT  
 NOISE SUPPRESSION UNIT  
 NOISE SUPPRESSION UNIT  
 FUSE CONTROL TRANSFORMER  
 SIGNAL LAMP-MOTOR  
 SIGNAL LAMP - FUEL  
 SIGNAL LAMP - WATER  
 SOFTENING

CONTACTOR  
 SIGNAL LAMP - SERVICE MOTOR  
 MASTER SWITCH  
 CONTROL TRANSFORMER  
 IGNITION TRANSFORMER  
 FUEL SOLENOID VALVE  
 SOLENOID VALVE - WATER  
 SOFTENING

A1 ZUENDELEKTRODE  
 A2 SERVICE-ELEKTRONIK  
 B1 DRUCKSCHALTER I  
 B2 STROMUNGSWAECHTER  
 B3 TEMPERATURREGLER  
 B4 GEBLAESE-DRUCKSCHALTER  
 B5 SONDE-WASSERENTHAERTER  
 B6 BRENNSTOFFUEBERWACHUNG (NIVEAUFUEHLER)  
 B7 DRUCKSCHALTER II  
 B8 ABGAS-THERMOSTAT  
 C1 ENTSTOERTEIL  
 C2 ENTSTOERTEIL  
 F1 SICHERUNG STEUERTRAFU  
 H1 KONTROLL-LAMPE-MOTOR  
 H2 KONTROLL-LAMPE-BRENNSTOFF  
 H3 KONTROLL-LAMPE-DGT  
 H4 KONTROLL-LAMPE-SERVICE  
 K1 SCHUETZ  
 M1 MOTOR  
 O1 STEUERTRAFU  
 T2 ZUENDTRAFU  
 Y1 BRENNSTOFFMAGNETVENTIL  
 Y2 MAGNETVENTIL DGT